

## Инструкция пользователя

### Электровелосипед EKO-bike Grizzly M5

**Уважаемые покупатели!**

**Поздравляем Вас с покупкой электровелосипеда!**

**Прочитайте и внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией**

### Элементы управления электровелосипеда

#### 1. Дисплей

Кнопка «М» - включение / выключение

Диодный индикатор (F - E) показывает уровень заряда АКБ

Кнопка **MODE** – система Pedal Assist (переключение уровней помощи педалированию): ECO – минимальный, STD – средний, POWER - максимальный

#### 2. Руль / Левая сторона

Рычаг тормоза – задний тормоз

Кнопка ▲ переключение уровня помощи педалированию выше

Кнопка ▼ переключение уровня помощи педалированию ниже

Долго удерживать кнопку ▲ включение передней фары

Долго удерживать кнопку ▼ режим помощи пешехода (включается мотор на низкой скорости, помогая везти электровелосипед; чтобы отключить, нужно воспользоваться тормозом)

Кнопка ← левый поворотник

● Отключение поворотника

Кнопка → правый поворотник

Ниже кнопка звукового сигнала

## Правая сторона

Рычаг тормоза – передний тормоз

Ручка газа (курок)

Шифтер – механическая система переключателя скоростей, позволяет выбрать оптимальную скорость и нагрузку для Вас (1 – легкая (большая звезда), 6 – тяжелая (малая звезда)). Переключение скоростей необходимо осуществлять только при движении и только при вращении педалей.

Кнопка **+** переключение скоростей вперед

Шифтер переключает скорость назад

## 3. Электрооборудование

Ваш электровелосипед оборудован АКБ: li-ion (36V/15Ah)

Корпус АКБ расположен над задним колесом в специальной раме электровелосипеда под багажником. Разъем для подключения зарядного устройства находится на корпусе АКБ. АКБ можно заряжать непосредственно установленным на электровелосипед или отсоединенным.

## 4. Механизм складывания электровелосипеда

- 1) Выключить АКБ через дисплей кнопкой «М», если включен
- 2) Опустить / поднять ручку механизма складывания рамы, открыть, прижав к раме, приподнять ручку кверху при складывании рамы пополам

### Внимание!

При подключении зарядного устройства, сначала подключите его к АКБ, затем в сеть.

Если Вы желаете извлечь АКБ из электровелосипеда:

1. Отключить питание на дисплее (см.выше).
2. Открыть ключом замок АКБ (вправо – питание вкл., среднее – питание выкл., влево – замок открыт)
3. Потянуть АКБ в сторону, извлекая из рамы.

Для установки АКБ – действуем в обратном порядке.

### Внимание!

С условиями эксплуатации и хранения АКБ можете ознакомиться в общей инструкции по эксплуатации электровелосипедов.